

## Allgemeine Pflegehinweise für Fenster

Bitte achten Sie auf ihr vorherrschendes Raumklima. Damit die Fenster auf Dauer zuverlässig und sicher funktionieren, ist ein angemessenes Innenraumklima unumgänglich. Wir empfehlen eine Innenraumtemperatur von 18–23°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40–60%. Reinigen Sie den Rahmen regelmäßig mit einem weichen Tuch, um die Oberfläche zu schützen. Dichtungen sind mit klarem Wasser zu reinigen und mit einem Silikonstift regelmäßig zu fetten. Zusätzlich sind auch die Entwässerungsrinnen regelmäßig von Verunreinigungen zu befreien.

## Lagerung am Einbauort

Die Lagerung der Fenster sollte an einem trockenen und belüfteten Raum erfolgen. Zum Schutz der Fenster sollten diese z. B. mit Karton oder Folie abgedeckt werden. Ebenfalls dürfen die Fenster nicht direkt aneinander oder an die Wand gelehnt werden, da so die Beschichtung beschädigt werden kann. Hierzu verwenden Sie Karton oder Schaumstoffabstandshalter um die Fenster auf Abstand zu halten. Zusätzlich sollten die Fenster nicht direkt auf den Boden gestellt werden, sondern z.B. auf Holzleisten oder Styropor.

## Glaspflege

Reinigen Sie die Glasoberfläche regelmäßig mit warmem, klarem Wasser sowie mit einem hochwertigen Glasleder. Zur Vermeidung von Hitzeschäden verhindern Sie lokale Erwärmungen der Scheibe (z. B. durch direkt hinter der Glasscheibe platzierte Gegenstände).

## Pflege von Fenster mit Holzrahmen

Bei Fenster mit Holzrahmen sollten Verunreinigungen nicht durch trockenes Reiben beseitigt werden. Verwenden Sie warmes Wasser mit einem milden Haushaltsreiniger. Anschließend wischen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen den Rahmen. Die Oberfläche von Holzfenstern sollte je nach Witterung ein bis zwei Mal pro Jahr gepflegt und aufgefrischt werden.

## Pflege von Kunststoffrahmen

Bei Kunststoffoberflächen können Sie eine Seifenlauge verwenden. Anschließend auch hier mit klarem Wasser nachwischen. Verwenden Sie ausschließlich weiche Reinigungsmittel.

## Pflege von Fenster mit Aluminiumrahmen

Bei Aluminiumoberflächen unterscheidet man zwischen pulverbeschichteten und eloxierten Oberflächen. Bei pulverbeschichteten Flächen reinigen Sie mit reinem Wasser. Bei eloxierten Oberflächen verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

## Pflege der Fenster Beschläge

Reinigen Sie die Fenster Beschläge ausschließlich mit einem fusselreien, weichen Tuch und einem milden, verdünnten Reinigungsmittel, welches den Korrosionsschutz der Beschläge nicht beeinträchtigt. Darüber hinaus sind alle beweglichen Teile mit geeigneten Mitteln zu fetten und zu ölen (min. einmal pro Jahr). Zusätzlich sollten Sie min. einmal monatlich den Beschlag des Fensters betätigen, um ruhenden Verschleiß vorzubeugen.

## Wartung und Inspektion von Fenster

Ihre Fenster sollten regelmäßig durch eine Fachkraft systematisch inspiziert und gewartet werden. Wir empfehlen, dass Fenster spätestens alle 2 Jahre durch einen Fachmann warten zu lassen.

Tischlerei Jenewein  
Gewerbepark 9, 6142 Mieders  
Tel.: +43 (0) 5225 6990  
Fax: +43 (0) 5225 62090-10  
E-Mail: [info@tischlerei-jenewein.at](mailto:info@tischlerei-jenewein.at)

**TISCHLEREI**  
**JENEWEIN** **GMBH**

**HOLZ . WOHNEN . LEBEN**

---